

Gasflaschenwechsel

Leere Flaschen entfernen

Immer zuerst das Ventil der Flasche gut schliessen, auch bei «leeren»
Flaschen.
Leere Flaschen enthalten Restmengen an Gas, das später unkontrolliert
ausströmen kann.



Erst jetzt den Druckregler abschrauben.
Achtung: Linksgewinde!

Schutzkappe aufschrauben.
Sie dient dem Schutz des Flaschenventils. Gewisse Flaschenventile
sind nicht mit einer Schutzkappe, sondern durch den Flaschenkragen
geschützt.

