

# Gasflaschenwechsel

## Volle Flasche anschliessen

Schutzkappe abschrauben. Unbedingt kontrollieren: Ist das Ventil gut geschlossen? Beachten Sie die Drehrichtung auf dem Handrad des Ventils!



Erst jetzt Garantiesiegel (Plastikverschlusskappe) vom Flaschenanschluss entfernen.

Ist die Dichtung in einwandfreiem Zustand?  
 Kontrollieren Sie die Dichtung am Anschluss des Druckreglers. Beschädigte, rissige oder ausgetrocknete Dichtungen müssen ersetzt werden.



Den Druckregler dicht anschrauben.  
 Bei einer Sechskantmutter mit dem Gabelschlüssel. Bei einer Rändelmutter von Hand. Achtung: Linksgewinde!

Sitzt der Schlauch richtig?  
 Der Schlauch muss weit genug über die Schlauchtülle gezogen und zuverlässig befestigt sein, z.B. mit einer Bride.



Ist der verwendete Schlauch für Flüssiggas geeignet (z.B. Aufdruck «Flüssiggas») und in einwandfreiem Zustand?  
 Beschädigte, spröde oder rissige Schläuche sind auszuwechseln. Führen Sie Dichtheitskontrollen mit schaubildenden Mitteln aus – keinesfalls mit einer offenen Flamme!