

Changement de bouteilles

Branchement des bouteille pleines

Dévisser le chapeau de la bouteille. Vérifier si le robinet de la bouteille est bien fermé.

Observer le sens de fermeture indiqué par une flèche sur le robinet.



Arracher la capsule plastique du robinet.

Contrôler le bon état du joint du détendeur.
Changer les joints endommagés, craquelés ou desséchés.



Visser et serrer à fond le détendeur.

Pour un écrou six pans : avec une clé à fourche. Pour un écrou moleté : à la main. Pas à gauche : pour visser, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre !

Contrôler le positionnement du tuyau.
Le tuyau doit être bien enfoncé jusqu'à l'extrémité de l'embout et fixé solidement, par exemple avec une bride.



S'assurer que le tuyau est adapté au gaz liquéfié (p. ex. désignation «gaz liquéfié» sur le tuyau) et en bon état.

Changer immédiatement les tuyaux endommagés, cassants ou craquelés. Contrôler l'étanchéité avec de l'eau savonneuse ou un produit moussant, jamais avec une flamme !