

Sostituire le bombole

Staccare una bombola vuota

Innanzitutto chiudere bene il rubinetto della bombola, anche se è «vuota».

Le bombole «vuote» contengono in realtà ancora un po' di gas che può fuoriscire più tardi inavvertitamente.



In seguito svitare il regolatore di pressione.
Attenzione: vite con filetto sinistrorso!

Avvitare il cappello sulla bombola.

Il cappello serve a proteggere il rubinetto della bombola. Alcune bombole hanno il rubinetto protetto con un colletto invece che con un cappello.

